




1. Размеры для справок.
2. Зона ометания может изменяться в зависимости от установленных LNB.
3. Блок питания и кабели условно не показаны.